

Omläggning vid sårbehandling med undertryck (NPWT)

Smith & Nephew är vår leverantör av undertryckspumpar, Renasys Touch och PICO.

Till pumparna får bara användas det material som Smith & Nephew rekommenderar och tillhandahåller. Se sortimentslista.

Andra förband, ex förband som blir gel eller är för täta kan göra att undertrycket inte alls fungerar i pumpen. Det är en avvikelse att använda förband som inte ska vara till dessa pumpar.

Tänk på att lämna pumpen rengjord enligt rutin från bruksanvisning, komplett och återställd till förinställning när behandlingen avslutats.

Viktigt med start och stoppdatum så det inte blir extra kostnader för att vi glömt!

Frågor och svar från Smith&Nephew

Hur snabbt skall PICO-patient tillbaka för ny omläggning om pumpen slutar fungera?

Svar: Vid all användning av fyllnadsmaterial (gas eller skum) och aktiv behandling med negativt tryck, skall byte av fyllnadsmaterial ske 2-3 ggr/vecka. Detta för att förhindra att skummet växer fast samt förhindra växt av mikroorganismer.

Vad gör vi om pumpen slutar att fungera?

En patient som fått **PICO** med fyllnadsmaterial och där pumpen slutar fungera, ska läggas om så snart det är praktiskt möjligt. Om det är mitt i natten kan man vänta till morgonen dagen efter. PICO utan aktiv pump, fungerar som ett vanligt avancerat förband och låter vätska i form av vattenånga avdunsta genom den semipermeabla toppfilmen. Dock inte lika effektivt som om pumpen varit i gång, inte heller får man de andra positiva effekterna som man eftersträvar med en aktiv undertrycksbehandling.

Vid användning av en vanlig **stor pump**, har den semipermeabla filmen mindre porstorlek än den semipermeabla toppfilmen hos PICO. Mängden vätska som kan avdunsta i form av vattenånga, om pumpen slutar fungera, är därför mera begränsad och omläggning bör ske inom 2 timmar vid användning av skum. Gasväv kan ligga kvar till dagen därpå då den innehåller PHMB som hämmar tillväxt av mikroorganismer i sårfillnadsmaterialet. Lokala riktlinjer styr också omlägningsfrekvensen.

Behöver ni utbildning på hur pumparna fungerar och vilka förband som ska användas när, så kontakta företaget, tfn 031-746 58 00.

Möjlighet till utbildning/information finns också.

Den 25 september kl. 10.00–16.00 Öppet Hus Förband KTC Växjö

Den 27 september kl. 10.00–16.00 Öppet Hus Förband KTC Ljungby

Den 7 december KTC Växjö kl. 9.00 - 14.00 Teori och workshop, 3 tillfällen.